



## MANDATORY

(!) Do not forget to connect the ignition wire (Yellow) of the C5040/MS-2

Do NOT install under the dashboard!

1. Unit must be installed in the WINDSHIELD, in a vertical position with antenna facing downward. Refer to diagram.
2. Place antenna a minimum of 3 inches from rear-view mirror bracket.
3. Antenna must clear black shaded area on windshield.

## OBLIGATOIRE

(!) N'oubliez pas de brancher le fil d'allumage (Jaune) du C5040/MS-2

Ne PAS installer sous le tableau de bord!

1. Le module doit être installé sur le PARE-BRISE dans une position verticale tourné vers le bas. Référez-vous à l'image.
2. Placer l'antenne à un minimum de 3 pouces du support du rétroviseur.
3. L'antenne doit se trouver à l'extérieur de la zone ombragée noire du pare-brise.

### C5040/MS-2 DIAGNOSTICS

LED Display	Event	Action
1x Red, 1x Green, 1x Blue	Boot Sequence	-
Fast Purple Blink	Installer Mode for Validation testing	Cycle ignition OFF to send an Unlock command.
Fast Amber Blink	Factory Reset	Restart C5040/MS-2 programming.
1x Constant Amber Blink	Unable to sync with Digital Remote starter during C5040/MS-2 power-up	Disconnect and Re-connect C5040/MS-2 main harness. Verify Protocol selection.
2x Constant Amber Blink	Validation Pending	Perform Validation Step (section 3).
7x Amber Blink	Pit-Stop Mode Not Available	Shutdown and Restart vehicle's engine and retry Pit-Stop mode and/or wrong RS-232 communication port.
1x Green Blink	Command sent to Remote starter succeeded	Remote starter will execute the command sent from C5040/MS-2 unit.
1x Amber Blink	Command sent to Remote starter failed	Verify C5040/MS-2 protocol selection and/or wrong RS-232 communication port.

### C5040/MS-2 DIAGNOSTIQUES

État de la DEL	Évènement	Action
1x Rouge, 1x Verte, 1x Bleue	Séquence de démarrage	-
Clignotement Rapide Mauve	Mode installateur pour faire la Validation	Mettre l'ignition à la position OFF pour envoyer une commande de Déverrouillage.
Clignotement Rapide Ambre	Réinitialisation d'origine	Refaire la programmation du module C5040/MS-2.
1x Clignotement Ambre Constant	Incapable de synchroniser avec le démarreur à distance digital durant la mise sous tension du module C5040/MS-2	Débrancher et Re-Brancher le harnais principal du module C5040/MS-2. Vérifiez la sélection du protocole.
2x Clignotement Ambre Constant	En attente de Validation	Effectuer l'étape de Validation (Section 3).
7x Clignotement Ambre	Mode Pit-Stop non disponible	Éteindre et Redémarrer le moteur du véhicule et refaire le mode Pit-Stop et/ou mauvais port de communication RS-232.
1x Clignotement Vert	Commande envoyée au démarreur confirmée	Le Démarreur à distance exécute la commande envoyée par le module C5040/MS-2.
1x Clignotement Ambre	Commande envoyée au démarreur a échoué	Vérifier la sélection de protocole du C5040/MS-2 et/ou mauvais port de communication RS-232.